



取付のポイント 閉じた時の扉上部がしっかりとキャビネット側に吸い付くようにするため、まずはビス穴Aとビス穴Bだけを取付け、図のようにビス穴Aを支点にプレートがあらかじめ(2°～3°)傾いて取付くようビス穴B側で調整し、その後すべてのビスを取り付けて固定します。